# **Procédure Windows Server 2019 Essential & Active Directory**

Cette procédure a pour but d'installer Windows Server Essential 2019 et de créer un domaine Active Directory.

Clé Utilisée: NJ3X8-YTJRF-3R9J9-D78MF-4YBP4

## Table des matières

1. Création de la machine virtuelle	1
2. Installation de Windows Server Essential 2019	1
3. Créer un domaine Active Directory	2
4. Création Groupes, Utilisateurs	7
5. Ajout d'une machine Windows 10 Pro au domaine	12
6. Installation du Bureau à distance	12

#### 1. Création de la machine virtuelle




- Créer une nouvelle machine virtuelle.
- Lui donner un nom et sélectionner la bonne ISO.
- Mettre en nom d'utilisateur : user et mot de passe user .
- Mettre la clé de produit et indiquer un host Name puis le Domain Name suivant : SIO2DaSilvaValentin.local
- Indiquer la clé de produit.
- Activer Guest Addition.
- Mettre 4 giga de RAM et 2 cœurs.
- Mettre 20GB.
- Cliquer sur Suivant et Finish.

#### 2. Installation de Windows Server Essential 2019

- Dans l'assistant d'installation de Windows, Sélectionner la langue "Français" et pareillement pour la langue du clavier .
- Cliquer sur "Installer maintenant".
- Cliquer sur Windows Server 2019 Essential.
- Sélectionner le disque dur sur lequel installer Windows et cliquer sur "Suivant".
- Attendre que l'installation se fasse.
- Choisir un mot de passe Administrateur : Azerty58! et cliquer sur "Terminer".
- Se connecter à la session.


### 3. Créer un domaine Active Directory

- Avant de créer son domaine Active Directory, il faut attribuer une IP à la machine :
  Touche Windows -> Réseau et Internet -> Centre réseau et partage
- Cliquer sur Ethernet -> Protocol Internet version 4 -> Propriétés :




On peut passer à la création du domaine AD :

Cliquer sur l'onglet "Gérer":




- Puis sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités".
- Sur la première fenêtre cliquer sur "Suivant".
- Sur la prochaine fenêtre vérifier si "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité" est bien coché et cliquer sur "Suivant".
- Cliquer encore sur suivant

 Dans l'onglet "Rôles de serveurs" sélectionner "Services AD DS" et cliquer sur "Suivant" :




- Cliquer sur "Suivant"
- Cliquer encore sur "Suivant"
- Puis cliquer sur "Installer"

• Attendre que l'installation se fasse :




Une fois l'installation cliquer sur "Fermer"

• Ensuite cliquer sur l'onglet "Notification" :



• Puis sur "Promouvoir" ce serveur en contrôleur de domaine"

• Cliquer sur "Ajouter une nouvelle forêt" et renseigner le nom de domaine :




- et cliquer sur "Suivant"
- Dans "Option du contrôleur de domaine" sélectionner "Serveur DNS" et "Catalogue Globale" puis saisir un mot de passe : AdminLRF58 et cliquer sur "Suivant"
- Cliquer à nouveau sur "Suivant"
- Attribuer un nom NetBIOS et cliquer sur "Suivant"
- Cliquer à nouveau sur "Suivant"
- Dans "Vérification de la configuration requise", attendre que toutes les vérifications soient faites et cliquer sur "Installer"
- Attendre que l'installation se fasse et un redémarrage automatique va se faire


### 4. Création Groupes, Utilisateurs

- Ouvrir l'application "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory"
- Dérouler le menu "SIO2\_DaSilva.local" puis cliquer dessus

• Faire un clique droit -> Nouveau -> Unités d'organisation :




• Créer l'UO Formateurs et cliquer sur "OK" :



- Faire de même avec les UO Stagiaires et Groupes
- Pour créer un groupe, se rendre dans le dossier Groupes puis clique droit -> Nouveau -> Groupe

• Créer le groupe, lui mettre le nom gp\_formateurs et cliquer sur "OK" :




• Faire de même avec le gp\_Stagiaires

mdp eric : Leratioestviolent! mdp stagiaire : Lestagiairepasouf!


Nous allons ajouter un utilisateur nommé Eric Delhomme :

Aller dans l'UO Formateur et faire clique droit -> Nouveau -> Utilisateur :




 Une fenêtre va apparaître, remplir les informations de l'utilisateur et cliquer sur Nouvel objet - Utilisateur


"Suivant":



• Si besoin, lui définir un mot de passe :



- Cliquer sur suivant et "Terminer"
- Pour ajouter des utilisateurs à un groupe, aller dans le dossier "Groupes" et clique droit -> Propriétés sur un des deux groupes :




 Aller dans l'onglet "Membres" puis cliquer sur "Ajouter" puis entrer le nom d'utilisateur et cliquer sur OK.

### 5. Ajout d'une machine Windows 10 Pro au domaine

- Configurer l'IP du poste sur le même réseau que le serveur et mettre l'adresse IP du serveur en DNS
- Aller dans les paramètres Windows -> Système -> à propos -> Paramètres avancés du système.
- Aller dans l'onglet "Nom de l'ordinateur" puis sélectionner "Domaine" et indiquer le nom de domaine puis redémarrer le poste.

#### 6. Installation du Bureau à distance

- Ouvrir le Gestionnaire de serveur
- Cliquer sur "Gérer" puis "Ajouter des rôles et des fonctionnalités"
- Cliquer sur "Suivant" puis sur "Installation des services Bureau à distance" puis cliquer sur "Suivant"



- Sélectionner "Déploiement standard" puis "Suivant"
- Sélectionner "Déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel" puis "Suivant"
- Cliquer sur "Suivant"

- Sélectionner le serveur puis "Suivant"
- Sélectionner le serveur puis "Suivant"
- Sélectionner le serveur puis "Suivant"
- Cocher "Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire"
- Cliquer sur "Déployer"